

EN MAINTENANCE

- The Planter Fountain may require cleaning from time to time for optimal performance.
- Before cleaning, always disconnect the pump from the power source.
- Remove all parts from the pump and clean in warm, soapy water.
- Disassemble the pump cover and remove the impeller cover to expose the impeller assembly.
- Remove the impeller assembly by gently pulling on the impeller blades.
- Use a soft cloth or brush to clean the impeller assembly and the inside of the impeller housing.
- Reassemble all parts, and place in water before reconnecting to the power source.

FR ENTRETIEN

- La fontaine de cache-pot peut nécessiter un nettoyage de temps à autre pour une performance optimale.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation.
- Retirez toutes les pièces de la pompe et nettoyez-les dans de l'eau chaude et savonneuse.
- Démontez le couvercle de la pompe et retirez le couvercle de la turbine pour exposer la turbine.
- Retirez l'assemblage de la turbine en tirant doucement sur les pales de la turbine.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour nettoyer la turbine et l'intérieur du boîtier de la turbine.
- Remontez toutes les pièces et placez-les dans l'eau avant de rebrancher la source d'alimentation.

SP MANTENIMIENTO


- Antes de limpiar, siempre desconecte la bomba de la fuente de alimentación.
- La fuente de la sembradora puede requerir limpieza de vez en cuando para un rendimiento óptimo.
- Retire todas las piezas de la bomba y límpielas con agua tibia y jabón.
- Desmunte la tapa de la bomba y retire la tapa del impulsor para exponer el conjunto del impulsor.
- Retire el conjunto del impulsor tirando suavemente de las paletas del impulsor.
- Utilice un paño suave o un cepillo para limpiar el conjunto del impulsor y el interior de la carcasa del impulsor.
- Vuelva a ensamblar todas las piezas y colóquelas en agua antes de volver a conectarlas a la fuente de alimentación.



ES

FUENTE DE MACETERO**ANTES DE EMPEZAR**

Antes de comenzar a montar y operar su nueva fuente de sembradora, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar o operar el producto. Comuníquese con Atención al Cliente al **1-888-755-5641**. Si todas las partes se contabilizan para evaluar su plantador y asegurarse de que tiene un sello hermético para evitar fugas. Por último, asegúrese de registrar su nuevo producto en www.gardeniquedecor.com/register

**INSTALACIÓN PASO A PASO**

1. Conecte el adaptador incluido a la bomba.
2. Conecte la tubería a la base de la fuente.
3. Conecte la tubería al adaptador de la bomba.
4. Pase el cable a través del gancho de metal.
5. Coloque la bomba en el sembrador.
6. Sujete la fuente al labio del plantador.
7. Para un aspecto más discreto del cable, asegúrelo presionando el cable dentro de la abrazadera.
8. Llene la maceta con agua hasta 2/3 de su capacidad, conéctela y ¡disfrute!

* **NOTA:** espere unos minutos para que la bomba cebe y funcione normalmente.

TIP:

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA BOMBA****Si la bomba no funciona:**

Compruebe el cable de alimentación.

Echa un vistazo a la salida de la bomba y cualquier tubo, fuentes, spitters, etc para las torceduras u obstrucciones.

Desenchufe la bomba y retire la cubierta frontal de la bomba y la cubierta del impulsor para exponer el impulsor.

Gire el impulsor para asegurarse de que no esté roto o atascado.

Si el rendimiento de la bomba no es satisfactorio o la bomba no fluye uniformemente:

Compruebe que la bomba esté completamente sumergida en agua.

Compruebe que el impulsor y la carcasa del impulsor estén limpios.

Ajuste el control de flujo.



GARDENIQUE®

Planter Fountain Instructions for Use
Instructions pour l'utilisation de la fontaine de cache-pot
Instrucciones de uso de la fuente de macetero

☎ 1-888-755-5641

🕒 **Monday - Friday, 8 a.m. - 6 p.m. ET**
Lundi - Vendredi, 8 - 18 ET
Lunes - Viernes, 8 a.m. - 6 p.m. ET


1 YEAR WARRANTY / 1 AN DE GARANTIE / 1 AÑO DE GARANTÍA

www.gardeniquedecor.com/register

PLANTER FOUNTAIN

BEFORE YOU START

Before you begin assembling and operating your new planter fountain, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact Customer Care at **1-888-755-5641**. If all parts are accounted for, assess your planter and ensure it has a water tight seal to prevent leaks. Lastly, be sure to register your new product at www.gardeniquedecor.com/register



STEP-BY-STEP INSTALLATION

1. Connect tubing to the fountain.
2. Connect tubing from fountain to the outlet of the pump with the adapter.
3. Feed the power cord through the metal hanger.
4. Feed the power cord through the metal hanger.
5. Place the pump in the planter.
6. Clip the fountain to the lip of the planter.
7. For more discrete cord appearance, lock in place by pinching the cord inside the clamp. Run the cord up and over the back edge of the planter.
8. Fill the planter with water until 2/3 full, plug in, and enjoy!

*NOTE: Please allow a few minutes for the pump to prime and run normally.

TIP:



PUMP TROUBLESHOOTING

If the pump fails to operate:

Check to make sure the power cord is plugged in and the pump is getting power. Check the pump outlet, fountain unit, or tubing for kinks or obstructions.

Unplug the pump and remove the front cover of pump and impeller cover to expose the impeller.

Turn the impeller to ensure that it is not broken or jammed.


If the performance of the pump is not satisfactory or the pump does not flow evenly:

Check to make sure the pump is completely submerged in water. Check to make sure the pump's impeller and the impeller housing are clean. Adjust the flow control by sliding the knob on the front of the pump.

FONTAINE DE CACHE-POT

AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer à assembler et utiliser votre nouvelle fontaine de cache-pot, assurez-vous qu'il ne vous manque aucune pièce. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle au **1 888 755-5641**. Si toutes les pièces sont présentes, vérifiez votre cache-pot et assurez-vous qu'il comporte un joint étanche à l'eau pour éviter les fuites. Enfin, assurez-vous d'enregistrer votre nouveau produit sur www.gardeniquedecor.com/register.



INSTALLATION PAS À PAS

1. Fixez le tuyau à la fontaine.
2. Reliez le tuyau de la fontaine à la pompe au moyen de l'adaptateur.
3. Faites passer le cordon d'alimentation à travers le crochet métallique.
4. Placez la pompe dans le cache-pot.
5. Fixez la fontaine sur le bord du sur le bord.
6. Pour un aspect plus discret du cordon, maintenez-le en place en le pinçant à l'intérieur de la fixation.
7. Remplissez le cache-pot avec de l'eau jusqu'au 2/3, branchez et profitez !

* NOTE: Veuillez laisser quelques minutes pour que la pompe puisse démarrer et fonctionner normalement.

TIP:



DÉPANNAGE DE LA POMPE

Si la pompe ne fonctionne pas :

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est sous tension.

Vérifiez la sortie de la pompe, la fontaine et la tuyauterie pour déceler des plis ou des obstruction, dans le tuyau ou la fontaine.

Retirez le couvercle de la pompe et le couvercle de la turbine afin d'exposer la turbine. **Débranchez la pompe** et tournez la turbine pour vous assurer qu'elle n'est pas cassée ou bloquée.

Si le rendement de la pompe n'est pas satisfaisant ou si la pompe ne coule pas uniformément :

Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau.

Assurez-vous que la turbine et le boîtier sont propres.

Ajustez le réglage de débit.