

EN MAINTENANCE

- The Planter Fountain may require cleaning from time to time for optimal performance.
- Before cleaning, always disconnect the pump from the power source.
- Remove all parts from the pump and clean in warm, soapy water.
- Disassemble the pump cover and remove the impeller cover to expose the impeller assembly.
- Remove the impeller assembly by gently pulling on the impeller blades.
- Use a soft cloth or brush to clean the impeller assembly and the inside of the impeller housing.
- Reassemble all parts, and place in water before reconnecting to the power source.

FR ENTRETIEN

- La fontaine de jardinière peut nécessiter un nettoyage de temps en temps pour une performance optimale.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation.
- Retirez toutes les pièces de la pompe et nettoyez-les dans de l'eau chaude et savonneuse.
- Démontez le couvercle de la pompe et retirez le couvercle de l'impulseur pour exposer l'ensemble turbine.
- Retirez l'assemblage de la turbine en tirant doucement sur les pales de la turbine.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour nettoyer l'ensemble turbine et l'intérieur du boîtier de la turbine.
- Remontez toutes les pièces et placez-les dans l'eau avant de rebrancher la source d'alimentation.

SP MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, siempre desconecte la bomba de la fuente de alimentación.
- La fuente de la sembradora puede requerir limpieza de vez en cuando para un rendimiento óptimo.
- Retire todas las piezas de la bomba y límpielas con agua tibia y jabón.
- Desmonte la tapa de la bomba y retire la tapa del impulsor para exponer el conjunto del impulsor.
- Retire el conjunto del impulsor tirando suavemente de las paletas del impulsor.
- Utilice un paño suave o un cepillo para limpiar el conjunto del impulsor y el interior de la carcasa del impulsor.
- Vuelva a ensamblar todas las piezas y colóquelas en agua antes de volver a conectarlas a la fuente de alimentación.



GARDENIQUE®

www.gardeniquedecor.com

09/18


ES

FUENTE DE MACETERO

ANTES DE EMPEZAR

Antes de comenzar a montar y operar su nueva fuente de sembradora, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar o operar el producto. Comuníquese con Atención al Cliente al **1-888-755-5641**. Si todas las partes se contabilizan para evaluar su plantador y asegurarse de que tiene un sello hermético para evitar fugas.

Por último, registrar su nuevo producto en www.gardeniquedecor.com/register



INSTALACIÓN PASO A PASO

1. Deslice el soporte colgante de la fuente, al contrario de la cabeza de la fuente, y sujételo firmemente con la tuerca de mariposa (A).
2. Conecte el adaptador (B) a la parte inferior de la fuente.
3. Conecte el tubo al adaptador de la unidad de la fuente (B).
4. Conecte la tubería del adaptador de la fuente a la salida del adaptador de la bomba (C) para que la bomba esté en el macetero.
5. Coloque el cable de alimentación dentro del canal del soporte colgante para que el cable se salga por la parte posterior de la sembradora.
6. Coloque el soporte colgante en el borde de la maceta y sujételo firmemente con una tuerca mariposa (D) en la parte posterior y otra tuerca mariposa (E) en la parte superior, no apriete en exceso. NOTA: Usando el soporte colgante, ajuste la unidad de la fuente a un ángulo de 90 grados y apriete el tornillo (F) con un destornillador Phillips.
7. ¡Llene la macetero con agua hasta 2/3 de su capacidad, conéctela y disfrute!

* NOTA: Espere unos minutos para que la bomba ceebe y funcione normalmente.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA BOMBA

Si la bomba no funciona:

Verifique que el cable de alimentación esté enchufado y que la bomba esté recibiendo corriente.

Verifique que la salida de la bomba, la unidad de la fuente o la tubería no presenten dobleces u obstrucciones.

Desenchufe la bomba y retire la cubierta frontal de la bomba y la cubierta del impulsor para exponer el impulsor. Gire el impulsor para asegurarse de que no esté roto o atascado.

Si el rendimiento de la bomba no es satisfactorio o la bomba no fluye de manera uniforme:

Verifique para asegurarse de que la bomba esté completamente sumergida en agua.

Verifique que el impulsor de la bomba y la carcasa del impulsor estén limpios.

Ajuste el control de flujo girando la perilla en la parte delantera de la bomba.



GARDENIQUE®

Rustico

Planter Fountain Instructions for Use
Instructions pour l'utilisation de la fontaine de cache-pot
Instrucciones de uso de la fuente de macetero

1-888-755-5641

Monday - Friday, 8 a.m. - 6 p.m. ET
Lundi - Vendredi, 8:00 - 18:00 ET
Lunes - Viernes, 8 a.m. - 6 p.m. ET

1 YEAR LIMITED PUMP WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LA POMPE /
1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA EN LA BOMBA

6 MONTH LIMITED FOUNTAIN UNIT WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS POUR LE
UNITÉ DE FONTAINE / GARANTÍA LIMITADA DE UNIDAD DE FUENTE DE 6 MESES


www.gardeniquedecor.com/register

PLANTER FOUNTAIN

BEFORE YOU START

Before you begin assembling and operating your new planter fountain, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact Customer Care at **1-888-755-5641**. If all parts are accounted for, assess your planter and ensure it has a water tight seal to prevent leaks.

Lastly, be sure to register your new product at www.gardeniquedecor.com/register



STEP-BY-STEP INSTALLATION

- Slide hanging bracket onto fountain unit, facing away from the fountain head, and fasten tightly with wing nut (A).
- Connect adapter (B) to the bottom of fountain unit.
- Connect tubing to the fountain unit adapter (B).
- Connect tubing from fountain unit adapter to the outlet of the pump adapter (C) so the pump is in the planter.
- Place the power cord within the cord management channel of the hanging bracket so the cord is running out the back of the planter.
- Place the hanging bracket on the lip of the planter and fasten securely using a wing nut (D) on the back and another wing nut (E) on the top, do not over-tighten. NOTE: Using the hanging bracket, adjust the fountain unit to a 90-degree angle and tighten the screw (F) with a Phillips-head screwdriver.
- Fill the planter with water until 2/3 full, plug in, and enjoy!

* NOTE: Please allow a few minutes for the pump to prime and run normally.



PUMP TROUBLESHOOTING

If the pump fails to operate:

Check to make sure the power cord is plugged in and the pump is getting power. Check the pump outlet, fountain unit, or tubing for kinks or obstructions.

Unplug the pump and remove the front cover of pump and impeller cover to expose the impeller.

Turn the impeller to ensure that it is not broken or jammed.

If the performance of the pump is not satisfactory or the pump does not flow evenly:

Check to make sure the pump is completely submerged in water.

Check to make sure the pump's impeller and the impeller housing are clean.



Adjust the flow control by turning the knob on the front of the pump.

FONTAINE CACHE-POT

AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer à assembler et utiliser votre nouvelle source de semences, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle au **1-888-755-5641**. Si toutes les pièces sont comptées pour évaluer votre semoir et assurez-vous qu'il a un joint étanche à l'air pour éviter les fuites.

Enfin, d'enregistrer votre nouveau produit sur www.gardeniquedecor.com/register



INSTALLATION PAS À PAS

- Glissez le support d'accrochage sur la fontaine à l'opposé du robinet et fixez-le solidement avec un écrou à oreilles (A).
- Connectez l'adaptateur (B) au fond de la fontaine.
- Connecter le tuyau à l'adaptateur de la fontaine (B).
- Connectez le tuyau de l'adaptateur de la fontaine à la sortie de l'adaptateur de la pompe (C) de façon que la pompe soit dans le cache-pot.
- Placez le cordon d'alimentation dans la rainure du support d'accrochage afin que le cordon passe à l'arrière du cache-pot.
- Placez le support d'accrochage sur le rebord du cache-pot et fixez-le fermement à l'aide d'un écrou à oreilles (D) sur le dessus et d'un autre écrou à oreilles (E) à l'arrière. Ne serrez pas trop. REMARQUE : À l'aide du support d'accrochage, ajustez la fontaine à un angle de 90 degrés et serrez le vis (F) au moyen d'un tournevis cruciforme.
- Remplissez la jardinière avec de l'eau jusqu'au 2/3, branchez-la et profitez-en!

*NOTE: Veuillez laisser quelques minutes pour que la pompe puisse démarrer et fonctionner normalement.



DÉPANNAGE DE LA POMPE

Si la pompe ne fonctionne pas :

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est sous tension. Vérifiez la sortie de la pompe, la fontaine et la tuyauterie pour déceler des plis ou des obstructions, dans le tuyau ou la fontaine.

Débranchez la pompe et retirez le couvercle de la pompe et le couvercle de la turbine afin d'exposer la turbine. Tournez la turbine pour vous assurer qu'elle n'est pas cassée ou bloquée.

Si le rendement de la pompe n'est pas satisfaisant ou si la pompe ne coule pas uniformément :

Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau.

Assurez-vous que la turbine et le boîtier sont propres.

Réglez le contrôle du débit en tournant le bouton situé à l'avant de la pompe.