

EN MAINTENANCE

- Regular cleaning of the pump may be necessary depending upon the environment in which it is operated. Clean the pump when it is visibly soiled or when a drop in performance is detected.
- Before cleaning, always disconnect the pump from the power source.
- Remove all parts from the pump and clean in warm, soapy water.
- Disassemble the pump cover and remove the impeller cover to expose the impeller assembly. Remove the impeller assembly by gently pulling on the impeller blades. Use a soft cloth or brush to clean the impeller assembly and the inside of the impeller housing.
- Reassemble all parts, and place in water before reconnecting to the power source.

FR ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier de la pompe peut être nécessaire selon l'environnement dans lequel elle est utilisée. Nettoyez la pompe lorsqu'elle est visiblement sale ou lorsqu'une baisse de performance est détectée.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation.
- Retirez toutes les pièces de la pompe et nettoyez-les à l'eau tiède savonneuse.
- Démontez le couvercle de la pompe et retirez le couvercle de la roue pour exposer l'ensemble de la roue. Retirez l'ensemble de roue en tirant doucement sur les pales de la roue. Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour nettoyer l'ensemble de la roue et l'intérieur du boîtier de la roue.
- Remontez toutes les pièces et placez-les dans l'eau avant de les reconnecter à la source d'alimentation.

SP MANTENIMIENTO

- Puede ser necesaria una limpieza regular de la bomba según el entorno en el que se utilice. Limpie la bomba cuando esté visiblemente sucia o cuando se detecte una caída en el rendimiento.
- Antes de limpiar, siempre desconecte la bomba de la fuente de alimentación.
- Retire todas las piezas de la bomba y límpiela con agua tibia y jabón.
- Desmunte la cubierta de la bomba y retire la cubierta del impulsor para exponer el conjunto del impulsor. Retire el conjunto del impulsor tirando suavemente de las paletas del impulsor. Utilice un paño suave o un cepillo para limpiar el conjunto del impulsor y el interior de la carcasa del impulsor.
- Vuelva a ensamblar todas las piezas y colóquelas en agua antes de volver a conectarlas a la fuente de alimentación.



GARDENIQUE®

www.gardeniquedecor.com


08/20

ES

BOMBA DE FUENTE PARA MESA


ANTES DE EMPEZAR

Antes de comenzar a montar y operar su nueva fuente de sembradora, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar o operar el producto. Comuníquese con Atención al Cliente al **1-888-755-5641**. Por último, registrar su nuevo producto en www.gardeniquedecor.com/register



INSTALACIÓN

1. Conecte el tubo a la salida de la bomba con el adaptador.
NOTA: Los tubos NO ESTÁN INCLUIDOS.
2. Conecte el enchufe USB de la bomba al adaptador de poder.
3. Coloque la bomba en el agua y conéctela a una fuente de alimentación adecuada.
4. Ajuste el control de flujo a la configuración preferida.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA BOMBA

Si la bomba no funciona:

Verifique que el cable de alimentación esté enchufado y que la bomba esté recibiendo energía. Verifique que la salida de la bomba y cualquier tubería, fuente, escupidera, etc., no estén torcidos u obstruidos.

Desenchufe la bomba y retire la rejilla de entrada y / o la cubierta de la bomba y la cubierta del impulsor para exponer el impulsor. Gire el impulsor para asegurarse de que no esté roto o atascado.

Si el rendimiento de la bomba no es satisfactorio o la bomba no fluye de manera uniforme:

Asegúrese de que la bomba esté completamente sumergida en agua.

Verifique que el impulsor y la carcasa estén limpios.

Ajuste el control de flujo deslizando la perilla en la parte delantera de la bomba.



GARDENIQUE®

Instructions for TABLETOP FOUNTAIN PUMP
Instructions pour l'utilisation de POMPE DE FONTAINE POUR TABLE
Instrucciones de uso de BOMBA DE FUENTE PARA MESA

☎ 1-888-755-5641

🕒 Monday - Friday
Lundi - Vendredi
Lunes - Viernes

1 YEAR LIMITED PUMP WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LA POMPE /



1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA EN LA BOMBA

www.gardeniquedecor.com/register

TABLETOP FOUNTAIN PUMP


BEFORE YOU START

Before you begin assembling and operating your new pump, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact Customer Care at **1-888-755-5641**. Lastly, be sure to register your new product at www.gardeniquedecor.com/register



INSTALLATION

1. Connect tubing to the outlet of the pump with adapter.
NOTE: Tubing is NOT INCLUDED.
2. Plug the USB plug from the pump into the power adapter.
3. Place the pump into the water and connect to a proper power source.
4. Adjust the flow control to the preferred setting.



PUMP TROUBLESHOOTING

If the pump fails to operate:

Check to make sure the power cord is plugged in and the pump is getting power. Check the pump outlet and any tubing, fountains, spitters etc. for kinks or obstructions. Unplug the pump and remove the inlet screen and/or pump cover, and impeller cover to expose the impeller. Turn the impeller to ensure that it is not broken or jammed.


If the performance of the pump is not satisfactory or the pump does not flow evenly:

Check to make sure the pump is completely submerged in water. Check to make sure the impeller and the housing are clean. Adjust flow control by sliding the knob on the front of the pump.

POMPE DE FONTAINE POUR TABLE


AVANT DE COMMENCER

Avant de commencer à assembler et à utiliser votre nouvelle pompe, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle au **1-888-755-5641**. Enfin, d'enregistrer votre nouveau produit sur www.gardeniquedecor.com/register



INSTALLATION

1. Connectez la tuyaux à la sortie de la pompe avec adaptateur.
REMARQUE: la tubulure n'est PAS INCLUS.
2. Branchez la fiche USB de la pompe dans l'adaptateur puissance.
3. Placer la pompe dans l'eau et la connecter à une source d'alimentation appropriée.
4. Réglez le contrôle de débit sur le paramètre préféré.



DÉPANNAGE DE LA POMPE

Si la pompe ne fonctionne pas :

Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est alimentée. Vérifiez la sortie de la pompe et les tuyaux, fontaines, cracheurs, etc. pour déceler des plis ou des obstructions. Débranchez la pompe. Retirez le tamis d'entrée et / ou le couvercle de la pompe et le couvercle de la roue pour exposer la roue. Tournez la roue pour vous assurer qu'elle n'est pas cassée ou bloquée.

Si les performances de la pompe ne sont pas satisfaisantes ou si la pompe ne circule pas uniformément :

Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau. Assurez-vous que la roue et le boîtier sont propres. Réglez le contrôle du débit en faisant glisser le bouton situé à l'avant de la pompe.